



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CÚPULA SKYTOWN GHK-6422A-BLB3-A0

1. Desmonte los dos tornillos de fijación de la tapa frontal y retírela

Contenido	Unidades
Cúpula	1 unidad
Soportes cúpula	2 unidades (izdo y dcho)
Tapa inferior con orificios	1 unidad
Gomas	4 unidades
Casquillos	4 unidades
Embelledores	2 unidades (izdo y dcho)
Tornillos allen M8x25	4 unidades
Tornillos allen M8x45	4 unidades
Arandelas 8mm	4 unidades

Herramientas necesarias	Especificaciones
Destornillador Phillips	PH2
Llave allen	6mm



2. Desmonte los siete tornillos que unen las dos tapas. Presione las grapas con cuidado para separarlas

3. Monte las grapas en la tapa agujereada suministrada con la cúpula y encaje la tapa de color. Apriete los 7 tornillos.



4. Instale la tapa frontal y sus dos tornillos de fijación. Coloque las cuatro gomas y casquillos en la cúpula

5. Monte los soportes de la cúpula y apriete los cuatro tornillos allen. Coloque la pantalla, sus embellecedores, y apriete los cuatro tornillos de fijación.

