

1

Contenidos

Contenido:

Espuma amortiguadora x 2, almohadillas para las esquinas de la funda x 2. El usuario puede decidir si utilizar estos accesorios, en función del grosor de la funda del teléfono.

① Soporte para teléfono. (T-PH05B)

② Base de disco. (T-BM02)

③ Brazos de sujeción giratorios.

(Incluye tuerca y anillo antirrobo)

④ Asa antirrobo ajustable. (T-H03)

⑤ Espumas de amortiguación

⑥ Almohadillas para las esquinas del manguito. (T-PD01)

⑦ Arandela

⑧ Llaveró


⑨ Anillo de amortiguación (pieza de recambio)



*Si el Smartphone (incluida la funda del teléfono) tiene un grosor inferior a 12 mm, siga las instrucciones e instale todos los accesorios.

Si el Smartphone (incluida la funda del teléfono), tiene un grosor de entre 12 mm y 14,5 mm, instale los accesorios según su criterio.

⑤ Espuma de amortiguación



2


Instalación de almohadillas para las esquinas del manguito

2-1: Instalación de almohadillas para las esquinas del manguito superior e inferior:

Inserte una almohadilla en el lado interior del manguito, con el lado convexo hacia la esquina. Centre la almohadilla, nivelándola y presiónela en el manguito (Figura 2).



2-2: Instalación de la espuma amortiguadora:

El usuario puede decidir si utilizar la espuma amortiguadora o no, en función del grosor de la carcasa del teléfono. Retire el papel de liberación de la espuma amortiguadora **a** (Figura 3). Coloque la pieza combinada en el lecho del soporte del teléfono



¡Atención!

Las almohadillas de las esquinas del manguito y las espumas de amortiguación NO son necesarias para el montaje. Solo depende del grosor de su teléfono, incluyendo la funda del Smartphone. Lo más importante es asegurarse de que su teléfono se ajuste **perfectamente al soporte** antes de realizar cualquier operación. Un soporte no asegurado correctamente puede aumentar el riesgo de que su Smartphone sufra daños al conducir.



3

Uso de la pieza antirrobo ajustable

3-1. Instalación

Ponga el agujero en forma de cruz en el extremo **b** ajuste la pieza antirrobo **a** a la tuerca. Enganche el asa a la tuerca. Mueva la pieza de manera que la tuerca se sitúe en la zona de la línea blanca de la pieza. La pieza estará lista para ser utilizada. Gire el asa en el sentido de las agujas del reloj para apretar la tuerca o en el sentido contrario para desenroscarla y para ajustar el ángulo del soporte del teléfono.

3-2. Función antirrobo


Mueva la pieza de modo que cualquiera de los dos orificios coincida con la tuerca. Levante la pieza antirrobo para retirarla. Puede enganchar la anilla que se incluye en cualquiera de los dos orificios de la pieza para facilitar su conservación.

Fig. 4

a Ponga la pieza hacia la tuerca



b Enganche la pieza a la tuerca. Coloque la tuerca.





Si lo quiere puede enganchar los llaveros a la pieza.



Aloje la tuerca del espejo retrovisor izquierdo y retire el espejo. Introduzca la combinación de base de disco y brazos de sujeción giratorios en el eje del espejo retrovisor desmontado y vuelva a atornillar el eje del espejo en su sitio. Si es necesario, utilice la arandela incluida para asegurarse de que la base del disco está firmemente instalada y no se mueve.

Instale el soporte del teléfono y ajústelo para obtener el ángulo deseado. Apriete los brazos de sujeción girando la pieza antirrobo y asegúrese que el soporte esté fijado en el ángulo deseado.

Mueva la base del disco hacia delante o hacia atrás para ajustar su posición y conseguir el ángulo adecuado asegurándose que no le impide sujetar el embrague de mano.




Nota: Cuando utilice el candado de seguridad, no ponga los dedos entre las mordazas de sujeción (componentes plateados) para evitar lesiones en los dedos y no comprometer la fuerza de sujeción.

5-1. Liberación rápida del soporte del teléfono.

Utilice la pieza antirrobo para aflojar los brazos de sujeción y sacar el soporte del teléfono. Retírelo para la función antirrobo básica.

5-2. Función antirrobo avanzada.

Después de quitar el soporte del teléfono, continúe desenroscando la tuerca con la pieza antirrobo. Cuando los dos brazos de sujeción estén separados por un pulgar, presione suavemente la parte superior de los brazos de sujeción para retirar el conjunto.




5-3. Guarde el soporte del teléfono y los brazos de sujeción en un lugar seguro.

Aloje los brazos de sujeción y retire el soporte del teléfono (Figura 8). Añada un cabezal de bola de liberación rápida en la parte inferior de la cámara de acción. Monte la cabeza esférica en los brazos de sujeción. Ajuste el ángulo y utilice la palanca antirrobo para apretar los brazos de sujeción.



* Accesorio opcional: T-RC04

* Accesorio opcional: T-RC05



7-1. Antes de colocar el cierre de seguridad, tire con una mano de la esquina inferior del manguito para comprobar si el deslizamiento es suave.

7-2. Coloque el cierre de seguridad, manteniendo las esquinas del manguito abiertas. Compruebe si las esquinas del manguito extendidas están firmemente fijadas y no se deslizan.

7-3. Desbloquee el cierre de seguridad. Las esquinas de la funda volverán automáticamente a su posición original.

*Un ajuste o uso inapropiados del soporte pueden dañar la estructura. Cualquier daño debido a este tipo de manipulación inapropiada no está cubierto por la garantía limitada estándar.

*Si tiene alguna duda sobre el uso del producto, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

E-mail del servicio de atención al cliente: info@takeway.tw

La garantía limitada estándar es válida durante un año, a partir de la fecha original de compra para un consumidor o un comprador particular (la garantía sólo cubre el soporte principal del teléfono y no incluye los accesorios adjuntos).

Tenga en cuenta estas condiciones y utilice el soporte del teléfono a su criterio.

Este producto está cubierto por un seguro de responsabilidad civil. Sin embargo, cualquier lesión personal y daño a la propiedad causado por el mal uso y el abuso físico del producto no está cubierto, y Takeway® no se hace responsable de tales lesiones y daños.

Por favor, lea atentamente el manual del producto y utilice correctamente el soporte del teléfono.

⚠ ADVERTENCIAS

Este producto está diseñado para reducir el impacto de las vibraciones en el Smartphone. Sin embargo, no funciona como estabilizador de imagen y no puede eliminar por completo los impactos de las vibraciones del objetivo de la cámara. Por favor, tenga en cuenta esta advertencia y use su soporte a su criterio.



Z Phone Holder **MANUAL**

Antes de utilizar el producto por primera vez, lea este manual de usuario.
Por favor, utilice este producto correctamente después de entender el contenido de la guía del usuario.

Toda la información descrita en este manual de usuario se basa en el estándar de prueba de Takeway®. Lamentamos las molestias causadas si hay algún error.
El diseño y las especificaciones de este producto pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Producto patentado, no se permite falsificaciones

Manufacturer
EHOMA INDUSTRIAL CORPORATION

TEL: +886-4-2406 5031
info@takeway.tw
www.takeway.tw